

**Tablica s podacima za rad na niskim temperaturama
za Light commercial (RAV) modele
-hlađenje pri niskim vanjskim temperaturama**

	Modele	Vanjska temperatura rada prema službenoj Toshiba dokumentaciji	Rad na niskim temperaturama	Automatski restart u slučaju nestanka električne energije
RAV Digital Inverter & Super Digital Inverter	RAV-SM562AT-E RAV-SM802AT-E RAV-SM1102AT-E RAV-SM1402AT-E RAV-SP562AT-E RAV-SP802AT-E RAV-SP1102AT-E RAV-SP1402AT-E	Hlađenje pri vanjskoj temperaturi: od -15°C do +43°C Grijanje pri vanjskoj temperaturi: od -15°C do +15°C	Oprema za rad na niskim temperaturama: <ul style="list-style-type: none"> Regulator broja okretaja ventilatora vanjske jedinice Grijač kartera ulja <p>Napomena za rad na niskim temp.:</p> <ul style="list-style-type: none"> -zaštita od vjetra vanjske jedinice -predvidjeti dodatno ovlaživanje klimatiziranog prostora -uređaj nema termostat koji ga isključuje na temperaturi nižoj od -15 °C, odnosno hladi i na nižim vanjskim temperaturama! 	<ul style="list-style-type: none"> Opremljen automatskim restartom (tvornički isključen) Za aktivaciju autorestarta: <ul style="list-style-type: none"> Zidne, kazete, kanalne stropne: u DN Code meniju preko žičanog daljinskog upravljača parametar broj 28 promijeniti sa „0“ na „1“ Podno-stropne (flexi) , zidne: na unutarnjoj jedinici pritisnuti tipku „Temporary“- 3 sekunde